



### **TÊTE ELEVATEUR**

Montage et entretien facile en raison de son assemblage boulonnées composé de capot divisé, plaque d'usure échangeables ainsi que la porte d'inspection et de nettoyage au niveau du point de décharge.

- L'entraînement du tambour de la tête se fait via moteur, réducteur à engrenages et accouplement flexible.
- Clapet anti-retour intégré à la tête d'élevateur pour la sécurité en cas de panne de courant.
- Roulements protégé contre la poussière.



### **PIED ELEVATEUR**

Le pied d'élevateur autonettoyant est caractérisé avec sa forme qui élimine des résidus des produits a transporté et présente une construction robuste boulonnés.

- Réglage de la tension de la sangle assuré par deux tiges filetés
- Portes de nettoyage largement dimensionnés
- Trappe de décharge de résidus intégrés
- Roulements protégé contre la poussière.
- Détecteur électrique de non rotation.